
MR. PLAY WOOD

GIFT FOR GIFTED



119 CZĘŚCI

TRANSFORMER-SAMOLOT

Instrukcja złożenia

100% Drewno | 14+ Wiek | Dla całej rodziny | Bez użycia kleju

DREWNIANE PUZZLE 3D

Instrukcja użycia:
W Twoich rękach jest mechaniczny zestaw konstrukcyjny firmy Mr.Playwood.
Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w pudełku. Ostrożnie oddziel elementy od ramy i zamontuj zgodnie z instrukcją,bez użycia kleju. Użyj wosku,aby ułatwić montaż elementów w otworach oraz poprawić pracę części mechanicznych. W celu ułatwienia montażu,w każdym zestawie znajdują się uniwersalne narzędzia pomocnicze. Użyj narzędzi,aby oddzielić elementy od ramy,zmierzyć odległość lub wyrównać odstępy pomiędzy trybami na osi.

OSTRZEŻENIE
Zestaw zawiera małe elementy-ryzyko zadławienia.
Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 lat.
Dzieci muszą składać pod nadzorem dorosłych.
Przeczytaj i zachowaj instrukcję,zawiera ważne informacje.

KONSERWACJA
1.Trzymaj produkt daleko od źródeł ognia,nie zanurzaj w wodzie.
2.Nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol lub amoniak.
3.Użyj czystej,miękkiej tkaniny aby wyczyścić model.

⚠ UWAGA:
Produkt wykonany z drewna-możliwość uszkodzenia elementów.
Proszę użyć narzędzi zawartych w zestawie i ostrożnie oddzielić elementy od ramy.

Narzędzia pomocnicze:



Zwróć uwagę na symbole zawarte w instrukcji:



Nawoskuj elementy



Użyj wosku w obrębie pomarańczowego koła



Wykonaj działanie



Skutek działania



Zamontuj elementy w określonym miejscu



Zwróć uwagę podczas montażu



Uwaga



Popatrz tutaj




Sprawdź działanie




Wymiary podane w milimetrach(mm)





Zamontuj drugi taki element zgodnie z instrukcją



1
14MM
x2
A1
A19
A16
A8
A7
A2
A23
A3
A20
A6
A4
A5
A22
A21


2
A3
A18
A16
A22
A2
A9
A8
A4
A5
A23
A7
A6
A17


MR. PLAY WOOD









3




4




5




6





7





8






9
A28
A35
10
B46
23MM
A32
A33
A31
11
14
12
A30
A35
13
23MM
B47
A33
A32
A31
15
B45
11MM
11MM
A40
A39
11MM
B48
B60
B51
B59
B51



16
A37
A37
B44
B50



17
A38
A38
B52



18
A42
A42
C64
C67



19
29MM
B49
B49
C71



20
A34
19MM
19MM



21
C70
29MM
29MM
B34
B49
C65
B49










22
24
C75
C79
23
C69
B62
B62
25
B55
B54
C74
C78














MR. PLAY WOOD








29
C77
C77
C76
C76
B55
B54
30
14MM
B56
B56
31
A15
B63
B61
B49
B49
C71
45MM


32
A41
A41
240mm
B53
15MM
360°








90°

